

VOTRE ORDINATEUR TOUJOURS A L'HEURE

Si votre PC n'affiche pas l'heure exacte, ce n'est pas franchement un drame. Mais des erreurs d'horloge à répétition sont sans doute **les symptômes que la pile bouton située sur la carte mère est défaillante ou en fin de vie.**

Dans ce cas, mieux vaut la changer avant que d'autres problèmes plus graves ne surviennent, notamment que votre PC soit réinitialisé à ses paramètres d'usine à chaque mise hors puis sous tension.

Pour cette opération qui nécessite l'ouverture du boîtier, consultez la documentation de votre ordinateur, ou à défaut, le site du constructeur. Et si vous disposez d'une connexion à Internet permanente (ADSL, câble ou fibre optique), profitez-en pour effectuer un petit réglage dans Windows, afin que l'heure soit réglée automatiquement par un « **serveur de temps** ». C'est normalement le cas, mais nous avons constaté que le serveur utilisé par défaut n'est pas vraiment efficace. Pour en changer, double-cliquez sur l'horloge dans la barre des tâches, puis repérez l'onglet **Temps Internet**. S'il n'existe pas, cela signifie que vous utilisez Windows XP Professionnel et que votre PC est raccordé à un réseau d'entreprise. Dans ce cas, c'est ce réseau qui gère l'heure : Il n'y a rien à changer.

Si l'onglet existe, cliquez dessus. Vous constatez que le serveur actuel est **time.windows.com**. Tapez à la place, l'une des adresses **ntp.internet-fr.net** ou **ntp.univ-angers.fr** au choix. Il s'agit de deux serveurs de temps gratuits et en accès libre. Cliquez sur le bouton **Mettre à jour** puis, lorsque le message **L'heure a été synchronisée...** s'affiche, sur **Appliquer** puis sur **OK**.

L'heure sera synchronisée une fois par semaine pourvu que votre PC soit allumé et connecté à Internet.

Vous avez la possibilité de lancer une synchronisation manuelle en ouvrant à nouveau cette fenêtre et en cliquant sur le bouton « **Mettre à jour** ».

(article Micro Hebdo n° 471)